

Rua Visconde de Sinimbú 1977 - CEP 84070-130 Ponta Grossa – PR - Brasil Fone +55 (42) 3227- 1022 - Fax +55 (42) 3227- 4410 Email: contato@jaburrefrigeracao.com.br Site: www.jaburrefrigeracao.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA SORVETEIRAS E PICOLETEIRAS

1. INSTALAÇÃO

- 1. Antes de ligar o seu produto verifique se a voltagem na plaqueta do mesmo coincide com a voltagem da rede elétrica onde o produto será instalado.
- 2. Utilize tomada exclusiva para ligar o plug. **Não utilize extensões e** conectores.
- 3. O equipamento deve ser instalado em local bem arejado, livre da ação de raios solares, livre de umidade e com piso nivelado.
- 4. Evite a proximidade com outras fontes de calor tais como: fogões, estufas, fornos, janelas ensolaradas, etc...
- 5. Mantenha desbloqueada a entrada e saída de ar do conjunto frigorífico.
- 6. Em caso de frequência de queda de energia em sua rede elétrica, faz-se necessária a instalação de um estabilizador automático de voltagem, compatível com o consumo de watts de seu equipamento.

2. PROCEDIMENTO

- 1. Antes de ligar o produto, coloque álcool 98° no tanque, junto à serpentina, aproximadamente cem litros (100 l).
- 2. Ligue o equipamento e deixe-o em funcionamento entre **quatro** a **cinco horas** antes de começar a produzir, para que o álcool atinja a temperatura necessária para a produção.
- 3. Após esse período, pode-se dar início ao processo de fabricação.

3. PRECAUÇÕES:

- 1. Não misture água e nem sal ao conteúdo do tanque.
- 2. Cuidado pois o álcool é inflamável.
- 3. Não utilize álcool combustível (etanol).

4. SUOR EXTERNO DOS EQUIPAMENTOS

É normal o suor externo dos equipamentos, principalmente nos dias em que a umidade do ar esteja mais elevada, como por exemplo nos dias de chuva. Isto ocorre pelo choque provocado pelo frio gerado dentro dos equipamentos frigoríficos, com o calor do ambiente externo, provocando a condensação do vapor da água contido no ar quente que se condensa (torna-se líquido).

Se o produto que se armazena no equipamento não necessitar de temperatura muito baixa, aconselha-se a regulagem do termostato para uma graduação mais baixa, fazendo-se então trocar menos calor, diminuindo assim a condensação.

É também normal, que apareçam pingos de água debaixo da cabine onde esta localizado o conjunto frigorífico, esses são oriundos do cano de retorno.

5. GARANTIA

A JABUR INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, garante este **produto**, conforme identificação na nota fiscal de venda ao consumidor, contra qualquer eventual defeito de fabricação que se apresentar no período de **1(um) ano**, salvo **compressores 6 (seis) meses**, contado à partir da data da nota fiscal.

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação.

5.1 A GARANTIA PERDERÁ VALIDADE

- -Quando houver remoção e/ou alteração do nº de série do produto.
- -Se instalado em desacordo com o manual de instruções.
- -Se utilizado para finalidades diferentes do uso comercial.
- -Se o produto for ligado em tensão diferente da indicada.
- -Avarias de descarga elétrica.
- -Danos causados por produtos químicos.
- -Defeitos causados por acidentes ou má utilização do produto pelo cliente.

5.2 A GARANTIA NÃO COBRE

- Vidros
- lâmpadas
- gás refrigerante

- motores elétricos
- acabamentos

6. MANUTENÇÃO

- 1. É imprescindível manter o condensador (radiador) sempre limpo, livre de poeira e gorduras.
- 2. Utilize com cuidado aspirador de pó ou espanador.
- 3. Realize a limpeza com o plug desligado da tomada elétrica para evitar choques.

7. PROBLEMAS OPERACIONAIS

Se o equipamento estiver com algum problema, antes de chamar a assistência técnica, verifique:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÕES
NÃO FUNCIONA	 Plug fora da tomada Plug com mau contato Quadro de força desligado, rede sem abastecimento elétrico. 	 Conectar plug na tomada Substituir por um plug novo. Ligar interruptor de força, ou solicitar abastecimento de energia.
	4. Termostato desligado	4. Ligar o termostato na posição 3 ou 4.
	5. Álcool sujo (contaminado)	5. Substituir totalmente o álcool
NÃO GELA OU GELA INSUFICIENTEMEMTE	6. Baixo nível de álcool	6. Completar o tanque até o nível recomendado.
RUÍDO ANORMAL	7. Equipamento grudado a parede8. Equipamento desnivelado	7. Mova-o a 30 cm da parede8. Nivele através dos pés reguláveis.